

Auf-Abbau Anleitung H3.2 Disco !!

Schritt 1. Boden Plane ausbreiten, auslegen



Schritt 2. Wichtige Regeln

Wichtige Hinweise:

- ⚠ **Achtung** □ Hüpfburg darf nicht Nass zurück gebracht werden.
- ⚠ **Achtung** □ Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ⚠ **Achtung** □ Das Gebläse muss ständig während der Benutzung laufen!
- ⚠ **Achtung** □ Nach Benutzung muss die Burg vom Mieter ausgesaugt und ordentlich zurück gebracht werden.

Schritt 3.
Hüpfburg auspacken, packen und nicht **mit Schuhe drauf laufen.** Machen Sie Fotos bevor Sie es auspacken.



Schritt 4. Hüpfburg ausbreiten vollständig



Schritt 5. Schlauch an Gebläse festbinden



Schritt 6. Alle Luft Ausgänge schließen mit der Schnur oder Kabelbinder
Reißverschluss vorsichtig schließen



Schritt 7. Hüpfburg einschalten „rote Schalter“ betätigen, 230V an Verlängerung anschließen, 1-2 Minuten warten, bis die Hüpfburg vollständig steht.



Schritt 8. Hüpfburg an alle Schlaufen befestigen mit Erdspeßen, bitte alle Schlaufen in den Erdreich reinschlagen.



Schritt 9. Hüpfburg ausschalten, Luft rauslassen, Reißverschlüsse öffnen. Alle Innen, teile nach innen knicken und falten.



Schritt 10. Hüpfburg dann nach Spielende einpacken. Darf nicht über die Nacht liegen bleiben.



Schritt 11.



Schritt 12.



Schritt 13.



Diese Bilder können von der Farbe abweichen ist nur als Beispiel dargestellt wie es aussehen sollte bei der Rückgabe:

Schritt 14.



Schritt 15.



Bitte so verpacken das es auf die EUROPALETTE passt, und INNEN mit Haushaltsstaubsauger alles aussaugen / Vielen Dank !

**P.S. auskehren mit Besen bringt nichts !
Wir kontrollieren auf Sauberkeit Preise sind auf unserer Homepage gelistet.**